Procédure de remise à zéro des corrections injecteurs Siemens.

*Indications:

La procédure de RAZ correction est à effectuer après avoir indiqué au calculateur les codes injecteurs.

Le cylindre 1 se trouve coté distribution ou coté volant moteur « suivant le type de moteur ».

Astuce : débrancher un injecteur, faire action démarreur, lire les défauts pour connaitre le numéro de l'injecteur débranché, en déduire le cyl N°1, rentrer les codes injecteurs, dans le bon ordre, dans le calculateur.

*Procédure RAZ corrections injecteurs:

Au terme de la fonction codification injecteurs, exécuter les étapes suivantes:

1. Exécuter la fonction "Réinitialiser les valeurs d'adaptation des injecteurs" suite au remplacement de un ou plusieurs injecteurs.

2. Exécuter un trajet avec le véhicule pour activer la programmation.

Conditions requises :

-Température de liquide de refroidissement > 80°C

-Trajet sur route plate sans fortes montées ou obstacles.

-Les injecteurs sont programmés en décélération à un régime compris entre 2600 1/min et 1600 1/min.

Sur route :

-Pour une programmation correcte des injecteurs, l'opération doit être répétée au moins 3 fois en ROULANT.

-Accélérer le moteur jusqu'à 2600 1/min et relâcher la pédale d'accélérateur jusqu'à 1600 1/min.

-Boite automatique: Mettre la boite en mode séquentielle. Laisser chuter le régime aux vitesses 3, 4, 5 ou 6.

-Boite manuelle: Laisser chuter le régime aux vitesses 3, 4, 5 ou 6.

- **ATTENTION:** (L'apprentissage ne fonctionne pas en première et seconde vitesses)

-Vérifier dans les paramètres, les corrections pour le nombre total de cylindres (si fonction disponible dans l'outil de diagnostic).

Exemple de code injecteur : 99FFGF pour un injecteur Siemens A2C59513556.